


青少年电动摩托车
S9系列
快速入门指南

适合14岁以上青少年

执行标准: Q/SZYLK 001-2023
《青少年电动摩托车安全性能规范》
GB/T36972-2018



《用户手册》下载



警告

本产品预期由成人组装。使用前请佩戴好头盔护具。
本产品适合14岁以上青少年使用，14岁以下的儿童严禁使用。
请先阅读并保存本说明书，以确保青少年在监护人监护下安全使用。



安装/使用视频教程

深圳市易联科电子有限公司

电话:400-962-6898

网址:http://e-linktech.com

地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区—B栋厂房五层

包装清单

警告 | 本产品预期由成人组装；本产品内含小部件，不适合14岁以下儿童使用。

	把手夹 ×1		踏板 ×2
	中型螺栓 ×4		快速指南 ×1
	充电器 ×1		6mm ×1 5mm ×1 (部分车型配备) 3mm ×1

注:部件和数量与配置有关,以实际购买的装箱清单为准。

产品参数

产品名称:	青少年电动摩托车	刹 车:	前后双碟刹
整车尺寸:	125×62×76cm	轮胎尺寸:	14英寸
产品重量:	23kg	仪 表 盘:	✓
电 池:	锂电36V 5.2A	氛 围 灯:	✓
电 机:	36V 250W(行星齿轮变速无刷电机)	喷 雾:	✓
最大承重:	75kg	蓝牙音箱:	✓
测试续航:	25km	APP:	✓
速度模式:	3档 (12-21-24km/h)	电镀车架:	✓
声 浪:	5种	产 地:	中国

安装指南

安装车把

将车把置于车把夹垂直的位置。置入螺栓并拧紧。

拧紧

当车把不应向前或向后转动时,车把手安装完成。

注意:安装车把手时请小心，切勿夹住油门线和刹车线。

安装脚踏



置入

拧紧

连接线路

请确保所有线路都正确连接。
请参照上面的照片进行操作。

注: 部件与型号和配置有关,以实际购买的产品为准。



**开关按钮**

长按2秒打开/关闭机器。
单击切换速度档位。

**速度显示**

此图标表示当前的速度，单位：km/h。
快速按两次 M 键切换单位：mph。

**电量显示**

此图标表示电池剩余电量。

**前照灯**

当打开前照灯时，此图标点亮。

**声浪按钮**

按1次切换声浪模式，共3种选择：
马蹄模式、轰鸣模式、静音模式。

**灯光按钮**

长按2秒打开或关闭前灯。
快速按两次打开或关闭氛围灯。快速按1次切换灯光颜色。

**蓝牙**

在手机上选择HYPERGOGO设备连接蓝牙，
此图标点亮。

**档位显示**

此图标表示当前的速度档位。

**鸣笛按钮**

短按鸣笛一声，长按保持鸣笛。

**喷雾开关**

开启前，需打开两边加水口硅胶盖，
并加适量清水，按1次即可开/关。

05

- 充电前请确保电动摩托车处于关机状态。
 - 在使用充电器之前，请阅读充电器、电池组和电动摩托车上的所有说明和警告标记。
 - 请勿将充电器用于任何其它产品充电。
 - 如果充电器受到撞击并损坏，请勿再次使用充电器。使用前检查充电器和电池的电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，如发现损坏应及时更换。
 - 该充电器设计用于标准家用电源(100/240V)。不要试图在任何其他电压水平上使用充电器!
 - 请勿拆卸充电器或试图修理损坏的充电器。如果充电器损坏，请联系经销商维护处理。
- 请勿修改电气系统，因为这可能会导致触电或火灾的危险。
 - 为了降低损坏充电器的风险，在从插座上取下充电器时，请拔出机身外侧充电器线。
 - 确保电线的位置不会被踩到、绊倒或受到其他损坏或压力。
 - 使用不正确的延长线可能会导致火灾或触电的危险。
 - 请勿将充电器或电池浸入水中，以免触电。
 - 充电时，请勿在充电器上放置任何可能导致过热的物体上，需将充电器放置在远离热源的地方。
 - 充电完成后，将充电器与墙壁插座断开。充电完成充电器上的指示灯为绿色。

**警告** | 本产品使用可充电电池。不当使用可能会导致严重的伤害或死亡。请勿在室内或睡觉时充电。

- 在使用之前，请阅读充电器、电池组和摩托车上的所有说明和警告标记。
 - S9A只能使用EL-1002M锂电池组（36V,5.2A）。
 - 请勿将电池存放在温度低于0°C或高于50°C的地方。
 - 请勿在低于14°F(-10°C)或高于122°F(50°C)的温度下给电池充电，否则会损坏电池组。
- 请勿将电池组投入明火中。电池在明火中会产生爆炸。
 - 请勿试图以任何理由打开或拆卸电池组。
 - 电池包严禁拆卸，请参考正确的充电示意顺序图。
 - 充电时，电动摩托车/电池包必须放置在干燥通风的地方。
 - 充电完成后，将充电器从墙上的插座上断开。

- 收到产品后请第一时间确保纸箱内包含的所有部件。
 - 任何有磨损迹象的零部件都应立即联系供货商处理。
 - 不要用喷洒的方式清洁摩托车或将其浸入水中，电机、电池或电气元件中的水或湿气可能导致元件故障。
 - 清洁污垢请使用干布。不含蜡的家具抛光剂可用于清洁塑料部件。
- 骑行前检查轮胎气压。如果内胎损坏或被刺破，请修补或更换内胎。
 - 定期检查轮胎的磨损情况，轮胎在正常使用过程中，胎面会随着时间的推移而磨损。一旦轮胎磨损严重或影响产品性能，应更换轮胎。
 - 骑行前，检查车架和车把是否有裂缝或连接点断裂。剧烈骑行或撞到物体可能会损坏或毁坏车架或车把。

**安全指引**

使用本产品前，请您仔细阅读并遵守本安全指引、访问 [www-linktech.com](http://www.linktech.com) 阅读《用户手册》并观看教学视频。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负责。由于您的使用对本产品造成损坏或人身伤害以及任何法律责任，暴风骑士不予负责。一旦使用本产品，即视为您已经阅读和接受与本产品相关的全部条款。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负责。儿童需要在成人的监督下使用本产品。雨雪天气严禁使用。

安全警告

- 请勿在机动车道、陡坡或台阶、人群比较密集等危险道路上使用。
- 严禁骑行时携带他人、严禁站立骑行。
- 严禁未佩戴好护具、头盔者骑行。
- 最大承重：75kg。
- 最高速度：24km/h，电机额定功率250W。
- 定期检查硬件，必要时进行紧固。如出现磨损严重影响骑行安全，请更换损坏的部件。
- 请勿将摩托车长时间存储在潮湿的环境中。

- 请在大型开阔平整区域骑行，以避免碰撞。
- 不要在晚上骑行。
- 骑手需要一定的技巧，避免跌倒或摔伤。青少年必须具备骑行小电摩所需

- 的技能水平和成熟度才能安全操作本产品。
- 只能使用制造商指定的电池、充电器。
- 14岁以下儿童禁止使用本产品。
- 骑行电动摩托车有因失去控制、碰撞和跌倒的危险。
- 使用后不要触摸制动器或电机外壳。这些部件可能过热导致烫伤。
- 在使用电动摩托车前应检查车把和车轮的紧固件是否旋紧，应检查车闸是否有效。
- 停止使用应切断电源总开关，长期停用前应充满电池停止使用。
- 严禁在公共交通道路上行驶。

06

保修条例

感谢您对本公司的信任和支持，谨致谢意！本公司一向以“品质第一，服务至上”为宗旨，为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，同时为了改善客户的售后服务，特制定本保修条例，请您认真阅读并提供宝贵意见和建议。

1.商品售出之日起1个月内，如发生故障，商品本身及包装必须完整，无划痕，可换免费的配件，但不包括人为损害。

2.商品出售起保修一年，一年质保包含内外胎以外的所有配件，在保修期内如产品发生非人为故障，原器件品质不良等问，本公司提供免费维修及部件更换，配件不在保修范围之内。

3.保修期满以后，您仍然可以得到本公司的终身维修服务，但您需支付相应的服务费及材料费用。

4.保修服务只限正常使用下有效。

5.一切人为损坏，自行拆机，使用不当，外面损坏等，均不在保修范围内。保修时须提供本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作非保修处理。

08

顾客姓名		联系电话	
购买日期		购买渠道	
邮寄地址			

第一次维修记录

返修日期		维修员签字	
故障原因			

第二次维修记录

返修日期		维修员签字	
故障原因			

凭此页保修，请注意保留！

10