
暴风骑士® 青少年电动车开创品牌

小电摩系列 C12

快速入门指南

*该说明书含有重要信息应予以保留。



⚠ 警告

使用前请佩戴好头盔护具。
本产品适合6岁以上儿童使用;
6岁以下的儿童严禁使用。
12岁以下儿童操作需要在成人的监督下骑行。

安装/使用视频教程

加入暴风骑士团社群
获取更多专属权益


深圳市易联科电子有限公司

电话：400-962-6898
地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为广电厂区B栋厂房五层


包装清单

⚠警告 玩具预期由成人组装； 本产品内含小部件， 不适合3岁以下儿童使用。

❶ 电动摩托车(半成品) ×1




❷ 电池包 ×1




*标准版为内置电池

❸ 手柄夹 ×4




❹ 脚撑 ×1




❺ 快速入门指南 ×1



❻ 充电器 ×1



❼ 踏板 ×2




❽ 大型螺栓 ×4



❾ 小型螺栓 ×2




❿ 6mm x1
5mm x1(部分车型配备)
4mm x1



注:数量与配置有关，以实际购买的装箱清单为准。

使用指南 (适用于尊享版/探索版)



开关按钮
长按2秒打开/关闭机器。
单击切换速度档位。


灯光按钮
长按2秒打开或关闭前灯。
快速按2次打开或关闭氛围灯。
快速按1次切换灯光颜色。

电量显示
此图标表示电池剩余电量。

速度显示
此图标表示当前的速度，单位：km/h。
快速按两次 M 键切换单位：mph。

蓝牙
在手机上选择HYPERGOGO设备
连接蓝牙，此图标点亮。

前照灯
当打开前照灯时，此图标点亮。




❶ ❷ ❸ 档位显示
此图标表示当前的速度档位。

鸣笛按钮
短按鸣笛一声，长按保持鸣笛。

声浪按钮
按1次切换声浪模式，共3种选择：
马蹄模式、轰鸣模式、静音模式。

喷雾开关
开启前，需打开两边加水口硅胶盖，
并加适量清水，按1次即可开/关。

使用指南 (适用于标准版)




电量显示





此图标表示电池剩余电量。

安装指南




安装脚撑






安装把立



安装脚踏



连接主控制线
连接主控制线时，请对准卡扣位置，小心连接。

注: 部件与型号和配置有关,以实际购买的产品为准。

产品区别

产品版本	尊享版	探索版	标准版
APP	✓	–	–
尾气喷雾	✓	✓	–
氛围灯	✓	✓	–
蓝牙音箱	✓	✓	–
仪表盘	✓	✓	✓
LED前灯	✓	✓	✓

充电安全

- 充电前请确保电动摩托车处于关机状态。
- 在使用充电器之前， 请阅读充电器、 电池组和电动摩托车上的所有说明和警告标记。
- 请勿将充电器用于任何其它产品充电。
- 如果充电器受到撞击并损坏， 请勿再次使用充电器。 使用前检查充电器和电池的电线、 插头、 外壳和其他部件是否损坏， 如发现损坏应及时更换。
- 该充电器设计用于标准家用电源(100/240V)。 不要试图在任何其他电压水平上使用充电器!
- 请勿拆卸充电器或试图修理损坏的充电器。 如果充电器损坏， 请联系经销商维护处理。
- 请勿修改电气系统， 因为这可能会导致触电或火灾的危险。
- 为了降低损坏充电器的风险， 在从插座上取下充电器时， 请拔出机身外侧充电器线。
- 确保电线的位置不会被踩到、 绊倒或受到其他损坏或压力。
- 使用不正确的延长线可能会导致火灾或触电的危险。
- 请勿将充电器或电池浸入水中， 以免触电。
- 充电时， 请勿在充电器上放置任何可能导致过热的物体上， 需将充电器放置在远离热源的地方。
- 充电完成后， 将充电器与墙壁插座断开。 充电完成充电器上的指示灯为绿色。

⚠ 警告

本产品使用可充电电池。 不当使用可能会导致严重的伤害或死亡。 请勿在室内或睡觉时充电。

仅允许使用随本产品提供的可拆卸电源给电池充电。

电池安全

- 在使用之前， 请阅读充电器、 电池组和摩托车上的所有说明和警告标记。
- 只能使用生产商或指定的充电器给电池充电。
- 请勿将电池存放在温度低于0°C或高于50°C的地方。
- 请勿在低于14°F(-10°C)或高于122°F(50°C)的温度下给电池充电，否则会损坏电池组。
- 请勿将电池组投入明火中。 电池在明火中会产生爆炸。
- 请勿试图以任何理由打开或拆卸电池组。
- 电池包严禁拆卸， 请参考正确的充电示意顺序图。
- 充电时， 电动摩托车/电池包必须放置在干燥通风的地方。
- 充电完成后， 将充电器从墙上的插座上断开。
- 只能使用EL-0602UC锂离子电池组。
- 关闭电源，向上拉动电池仓的卡扣，取出电池。
- 将电池放入电池仓中，推入直至卡扣锁紧。
- 非充电电池不能充电。
- 充电电池只能在成人监护下充电。
- 充电电池在充电前应从玩具中取出。
- 不同类型的电池或新旧电池不能混用。
- 电池应以正确的极性放入。
- 用尽的电池应从玩具中取出。
- 电源端不得短路。
- 本产品不能连接到多于推荐数量的电源上。

⚠ 警告

仅允许使用随本产品提供的可拆卸电源给电池充电。

日常维护

- 收到产品后请第一时间确保纸箱内包含的所有部件。
- 任何有磨损迹象的零部件都应立即联系供货商处理。
- 不要用喷洒的方式清洁摩托车或将其浸入水中，电机、电池或电气元件中的水或湿气可能导致元件故障。
- 骑行前，检查车架和车把是否有裂缝或连接点断裂。剧烈骑行或撞到物体可能会损坏或毁坏车架或车把。
- 清洁污垢请使用干布。不含蜡的家具抛光剂可用于清洁塑料部件。
- 骑行前检查轮胎气压。如果内胎损坏或被刺破，请修补或更换内胎。
- 定期检查轮胎的磨损情况，轮胎在正常使用过程中，胎面会随着时间的推移而磨损。一旦轮胎磨损严重或影响产品性能，应更换轮胎。

安全概要

- 使用本产品前， 请您仔细阅读并遵守本安全指引、 访问 www.e-linktech.com 阅读《用户手册》并观看教学视频。
- 您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负责。
- 由于您的使用对本产品造成损坏或人身伤害以及任何法律责任， 暴风骑士不予负责。
- 一旦使用本产品， 即视为您已经阅读和接受与本产品相关的全部条款。 您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负责。
- 儿童需要在成人的监督下使用本产品。
- 雨雪天气严禁使用。

安全警告

- 儿童需要在成人的监督下骑行。
- 请勿在机动车道、 陡坡或台阶、 人群比较密集等危险道路上使用。
- 严禁骑行时携带他人、 严禁站立骑行。
- 严禁未佩戴好护具、 头盔者骑行。
- 最大承重: 65kg。
- 定期检查硬件， 必要时进行紧固。 如出现磨损严重影响骑行安全，请更换损坏的部件。
- 请勿将摩托车长时间存储在潮湿的环境中。
- 请在大型开阔平整区域骑行， 以避免碰撞。
- 不要在晚上骑行。
- 骑手需要一定的技巧，避免跌倒或摔伤。儿童必须具备骑行小电摩所需的技能水平和成熟度才能安全操作本产品。
- 只能使用制造商指定的电池、 充电器。
- 六岁以下儿童禁止使用本产品。
- 骑行电动摩托车有因失去控制、 碰撞和跌倒的危险。
- 使用后不要触摸制动器或电机外壳。 这些部件可能过热导致烫伤。

⚠ 警告

不得在公共交通道路上使用本产品。

符号

- 直流电
- 交流电
- II类设备
- 灯
- 阅读操作手册
- III类设备
- 玩具用安全隔离变压器
- 正极
- 负极
- 独立电源单元
- 警告：含有硬币电池

保修条例

感谢您对本公司的信任和支持，谨致谢意！本公司一向以“品质第一，服务至上”为宗旨，为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，同时为了改善客户的售后服务，特制定本保修条例，请您认真阅读并提供宝贵意见和建议。

1. 商品售出之日起三个月内，如发生故障，商品本身及包装必须保持完整，无划痕，可换同型号商品，（须经检查）但不包括人为损害。
2. 商品出售起保修一年，在保修期内如产品发生非人为故障，原器件品质不良等问题，本公司提供免费维修及部件更换，配件不在保修范围之内。
3. 保修期满以后，您仍然可以得到本公司的终身维修服务，但您需支付相应的服务费及材料费用。
4. 保修服务只限正常使用下有效。
5. 一切人为损坏，自行拆机，使用不当，外面损坏等，均不在保修范围内。保修时须提供本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作非保修处理。

顾客姓名		联系电话	
购买日期		购买渠道	
邮寄地址			

第一次维修记录

返修日期		维修员签字	
故障原因			

第二次维修记录

返修日期		维修员签字	
故障原因			

***凭此页保修，请注意保留！**